User Manual Anybus[®] X-gateway

Doc.Id. JCM-1201-007 Rev. 1.13

HMS Industrial Networks AB

Germany	+ 49	- 721 - 96472 - 0
Japan	+ 81	- 45 - 478 -5340
Sweden	+ 46	- 35 - 17 29 20
U.S.A.	+1	- 312 - 829 - 0601
France	+ 33	- 389327676
Italy	+ 39	- 347 - 00894 - 70
China	+ 86	- 10 - 8532 - 3183

ge-sales@hms-networks.com jp-sales@hms-networks.com us-sales@hms-networks.com fr-sales@hms-networks.com it-sales@hms-networks.com cn-sales@hms-networks.com



目次

このマニュ	アルについて

このドキュメントの使い方	P-1
重要なユーザ情報	P-1
関連マニュアル	P-2
マニュアル更新履歴	P-2
規約と用語集	P-2
サポート	P-3

第1章

序文

Anybus X-gateway について

基本操作

概要	1-1
機能概要	1-1
外観	
インストール	
DIN レール・インストール	
電源	
ネットワーク・インストール	1 2

第2章

データ交換	2-1
ステータスと診断	2-2
ステータス・ワード	2-2
ライブリスト (マスター・コンフィグレーションのみ)	2-3
ネットワーク個別ステータス	2-3
ネットワークからのゲートウェイの制御	2-4
制御ワード	2-4
<i>ネットワーク個別制御</i>	2-4
データ・マッピング	2-5
エラー処理	2-6

第3章

ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェース	
概論	
通信設定	
メニュー・インターフェース	
メインメニュー	
ゲートウェイ・システム情報の表示	
フィールドバス・システム情報の表示	
ゲートウェイ・システム・コンフィグレーションの表示	
フィールドバス・システム・コンフィグレーションの表示	
操作ステータス情報	
コンフィグレーションの変更	
概論 ??. <i>中</i>	
<i>取从</i>	
コンフィグレーション・アップロード / ダウンロード	
操作モードの変更(マスター・コンフィグレーションのみ)	

第4章 コネクタとケーブル

電源	4-1
ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェース	4-1
ヌルモデム・ケーブル回路図	4-1

アペンディックスA 機構図

アペンディックス B	技術仕様

電源	B-1
保護接地とシールド	B-1
温度	B-1
相対湿度	B-1
EMC 適合	B-1

このマニュアルについて

このドキュメントの使い方

このマニュアルは Anybus X-gateway の機能をご理解頂くことを意図しています。Addendum 等その他のマニュアルで説明されているネットワーク個別の機能については触れていません。

このマニュアルの読者は産業用ネットワーク・システムと通信システムに詳しいことが前提とされています。

より詳細な情報やドキュメントについてはHMS website 'www.anybus.com'を参照してください。

重要なユーザ情報

このドキュメントにあるデータや図は強制するものではありません。HMS Industrial Networks AB は継続して製品を開発する方針に沿って製品を変更する権利を保持します。 このドキュメント内の情報は、予告なく変更されることがあります。HMS Industrial Networks AB は、このドキュメントにより生じたいかなるエラーに対しても責任を負いません。

この製品には多くのアプリケーションがあります。このデバイスの使用に責任のある者 は、アプリケーションがいかなる関係法令、規則、コードそして規格も含めて、性能と安 全要求事項を満たすことを確かめるために、すべての必要な手続きがとられていなければ ならないことを保証しなければなりません。

Anybus® は、HMS Industrial Networks AB の登録商標です。その他については各社の商標です。

このマニュアルの例と図は実例を挙げることが目的です。特殊な実装に関連した多くの変数や要件があるため、HMS Industrial Networks はこれらの例と図に基づいた実際の使用に対して責任または義務を保証することができません。

警告:	これはクラス A 製品です。使用される環境によって製品は電波干渉の原 因になる可能性があり、その場合にはお客様にて十分な検証が必要にな る場合があります。
EDS 注記:	この製品は ESD(静電気放電)に敏感な部分が含まれているため、ESD 対策が十分でない場合には破損する可能性があります。製品を直接手で 扱うときは静電気対策が必要です。これらを行わないと製品を破損させ る可能性があります。

関連マニュアル

マニュアル名	作成者
-	-

マニュアル更新履歴

最近の更新(1.11...1.12)

変更内容	ページ
記載の訂正	タイトルページとペー
	ジ
ステータス・ワードの一般エラー・カウンタを正しい記述への変更	2-2

改訂版リスト

改訂番号	改訂日	作成者	章	記述
1.00	2004-04-02	PeP	全章	初回リリース
1.01	2005-02-14	PaL	第5、7、8章	リセットビット、オフセットビット・メインメ
1.02	2005-09-01	PaL	第6、7、8章	コントロール/ステータスとライブリストのデフォ
				ルト設定の変更
1.10	2007-06-25	PeP	全章	内容の大幅な改訂
1.11	2007-11-23	PeP	序文と第2章	マイナー更新
1.12	2009-05-08	KeL	Preface and 2	Minor update
1.13	2011-02-07	KaD	3, B	Minor update

規約と用語集

以下の規約がこのマニュアル中で使用されます。

- 番号をつけたリストが連番で提供されます。
- 黒丸をつけたリストは情報を提供していますが手順のステップではありません。
- 'gateway'、'X-gateway'という用語は Anybus X-gateway を意味します。
- 16 進値は NNNNh というフォーマットで書かれ NNNN は 16 進法の値です。
- このドキュメント内のすべての寸法表記は、他に記述がない限り±0.25mmの誤差 があります。
- 16/32 ビット値は、一般的に記述がない限り Motorola フォーマット(ビッグエン ディアン)で保存されます。
- バイトという用語は常に8ビットのストリングです。

サポート

HMS Sweden (Head Office)

E-mail:	support@hms-networks.com
Phone:	+46 (0) 35 - 17 29 20
Fax:	+46 (0) 35 - 17 29 09
Online:	www.anybus.com

HMS North America

E-mail:	us-support@hms-networks.com
Phone:	+1-312-829-0601
Toll Free:	+1-888-8-Anybus
Fax:	+1-312-738-5873
Online:	www.anybus.com

HMS Germany

E-mail:	ge-support@hms-networks.com
Phone:	+49-721-96472-0
Fax:	+49-721-964-7210
Online:	www.anybus.com

HMS Japan

E-mail:	jp-support@hms-networks.com
Phone:	+81-45-478-5340
Fax:	+81-45-476-0315
Online:	www.anybus.com

HMS China

E-mail:	cn-support@hms-networks.com
Phone:	+86 10 8532 3023
Online:	www.anybus.com

HMS Italy

E-mail: Phone: Fax: Online:

it-support@hms-networks.com
+39 039 59662 27
+39 039 59662 31
www.anybus.com

HMS France

E-mail:	fr-support@hms-networks.com
Phone:	+33 (0) 3 89 32 76 41
Fax:	+33 (0) 3 89 32 76 31
Online:	www.anybus.com

Anybus X-gateway について

概要

Anybus X-gateway はネットワーク・ゲートウェイ製品群で異なるタイプの2つのネットワークをシームレスに接続します。

ゲートウェイは特許取得Anybusテク ノロジをベースにしています。実績 のある産業用通信ソリューションが 世界中の産業用オートメーション製 品の先進メーカーにより使用されて います。

Anybus X-gateway はマスタースレー ブの機能性とイーサネット能力の両 方をゲートウェイのバージョンとと もに提供することによって一般的な ゲートウェイの構想を高めます。



さらにゲートウェイは共通ターミナル・エミュレーション・ソフトウェアと標準ヌルモデム・ケーブルを使用する構成になっています。独自のコンフィグレーション・ソフトウェアやユーティリティは必要ありません。(実際フィールドバス・ネットワーク通信設定時にはコンフィグレーション・ツールが必要となる場合があります。)

機能概要

内部ではゲートウェイは2台の Anybus-S ネットワーク・インターフェース・カードで構成されていて、インテリジェントなゲートウェイ・プラットフォームを通して内部接続されます。基本的にはひとつのネットワークからもう一方へあるいはその逆と下図に示すようにデータが転送されます。この設計によりマスター / スレーブの両方のどんなネットワーク・システムの組み合わせも可能にします。



注意:このドキュメントはネットワーク個別の機能についてはカバーしていません。その 情報は別冊の、X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメントに記載されています。

外観

X-gateway プラットフォームの柔軟性の高いデザインはネットワーク・インターフェース が上向きでも下向きでもマウントすることが可能です。マウントの向きはオンボード・ス イッチ、コネクタ等の位置に影響します。

前から見た図

・ ゲートウェイ・ステータス LED これらの LED は各ネットワーク・インターフェー スの全体のステータスを反映します。

カラー	表示
緑	通信中
赤	通信エラー
赤点滅	ネットワーク・インターフェース・
	エラー
オフ	電源なし

ネットワーク・ステータス LED
 (X-gateway Interface Addendum を参照してください。)

Top mounted interface



Bottom mounted interface

上から見た図

 ・ 電源コネクタ
 電源コネクタはゲートウェイの上に位置しています。

4-1"電源"も参照してください。

 ネットワーク・コネクタ&スイッチ (X-gateway Interface Addendum を参照してください。)





下から見た図

ゲートウェイ・コンフィグ・コネクタ
 ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェースは
 ゲートウェイの下に位置しています。

3-1 "ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェー ス"、4-1 "電源"を参照してください。



Gateway Config Interface



 ネットワーク・コネクタ&スイッチ (X-gateway Interface Addendum を参照してください。)

インストール

DIN レール・インストール

ゲートウェイは DIN レールにマウントすることができます。正しく EMC 動作を確認する には DIN レールが保護されたアース (PE) に接続される必要があります。

スナップ・オン

ゲートウェイを DIN レール上に固定 するには DIN レール・コネクタを図 に従って配列、上の(1)を強く押 し、下の(2)の位置を押します。



スナップオフ

ゲートウェイをはずすには上の(1) を強く押し、下の部分を DIN レール (2) からはずします。



電源

ゲートウェイは 24V±10% の電源を必要としま す。電源は2極のプラグ可能なスクリュー・コ ネクタで供給されます。

コネクタは分極していますので、誤ると動作せ ず、製品にダメージを与えます。



ネットワーク・インストール

各製品向けに適用される場合各ネットワーク用インストール手順が別冊の X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメントに記載されています。

基本操作

データ交換

2つのネットワーク・インターフェースはそれぞれの2つのバッファを通してデータ交換 します。下図に示されるようにゲートウェイはこれらのバッファ間にデータを転送しま す。このプロセスはネットワーク・データ交換とは切り離されています。ゲートウェイが データの整合性を確認する間2つのネットワーク間の同期のための仕組みは機能しませ ん。



各バッファは 512 バイトのデータを保存します。理論的には各ディレクションで交換され る数字はもう少し高くなります。実際に交換されるバイト数はネットワークに高く依存し ます。

ネットワークI/O以外にこれらのバッファはネットワークのステータス情報へのアクセス をオプションで使用でき、ゲートウェイのさまざまな面を制御します。'Status Word' と呼 ばれる一般診断情報、'Live List' として知られるアクティブ・スレーブ・リスト、あるいは ネットワーク個別のステータス情報になり得ます。制御ワードはデータ交換のスタート / ストップに、また必要であればゲートウェイをリセットするのに使用されるかもしれませ ん。

ほとんどのネットワークは高速サイクリックI/Oとタイムクリティカルなアサイクリック I/O 間を区別します。適用されるところでは、ゲートウェイでデータ処理やオンボード・ ネットワーク・インターフェースにも影響します。

交換されるデータ容量や制御ならびにステータス機能の使用はゲートウェイ・コンフィ グ・インターフェースを介して各ネットワークにより特定されます。最大 512 バイトの データがインターフェースに転送され、ネットワーク上で実際交換されるデータ容量は ネットワーク・インターフェース自体の設定により決定されます。はじめは論理的でない ように見えますが、ネットワーク個別の必要性や制限に関わらずデータ交換を可能にしま す。

制御ならびにステータス機能は実ゲートウェイ・コンフィグレーションに高く依存しま す。また異なるデータのタイプ向けに使用される用語や定義は異なるネットワーク・シス テム間で大きく変化します。本ドキュメントでは単純に I/O Data'(高速サイクリック・ データ)、Parameter Data'(アサイクリック低速データ)として参照します。

- 2-2"ステータスと診断"
- 2-4"ネットワークからのゲートウェイの制御"
- 2-5 "データ・マッピング"

ステータスと診断

ステータス・ワード

オプションでゲートウェイはステータス・ワードを通してランタイム・ステータスと診断 を提供します。この機能はデフォルトで無効ですがゲートウェイ・コンフィグ・インター フェースを介して各ネットワーク向けに個別に有効にすることもできます。

ステータス・ワード構成:

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
(Gateway Cy	cle Counte	r		General Err	or Counter		(reserved)			Maste	r Mode	Init	Run	
(MSB)															(LSB)

ゲートウェイ・サイクル・カウンタ

この 4-bit カウンタは成功した各ゲートウェイ・サイクルをインクリメントします。 すなわち、各データがネットワークインターフェース間で転送に成功した回数。

ジェネラル・エラー・カウンタ

4-bit カウンタはゲートウェイのスループットが 100ms を超える度インクリメントされます。

マスター・モード¹

これらのビットは他のネットワークへのオンボード・マスターの操作モードを表示 します。(これらはマスター / スキャナ側では使用できません。) これらのビットの正確な定義は当該ネットワークに依存します。詳細についてはオ

これものビッドの正確な定義は当該ネッドワークに依存します。詳細についてはオ ンボード・マスター / スキャナ向け別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメ ントを参照してください。

• Init

このビットは他のネットワーク・インターフェースが次のように初期化されると表示されます。

1: 他のネットワーク・インターフェース初期化

0: 他のネットワーク・インターフェース未初期化

• Run

このビットは他のネットワーク上でデータ交換のステータスを次のように表示します。

1: 他のネットワークがオンライン / 動作中 0: 他のネットワークがオンライン / 停止

- 2-4"ネットワークからのゲートウェイの制御"
- 3-6"操作ステータス情報"
- 3-7"コンフィグレーションの変更"

^{1.} マスター・コンフィグレーションのみ

ライブリスト(マスター・コンフィグレーションのみ)

オプションでゲートウェイはオンボード・マスターに関連するスレーブのステータス・リ ストを提供します。リストはマスター・インターフェースで構成され、他のネットワーク の各ゲートウェイ・サイクルへ転送されます。この機能はデフォルトで無効ですが、ゲー トウェイ・コンフィグ・インターフェースを介して有効にすることができます。

Live List 構成:

Offset	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7
0	Slave 0	Slave 1	Slave 2	Slave 3	Slave 4	Slave 5	Slave 6	Slave 7
1	Slave 8	Slave 9	Slave 10	Slave 11	Slave 12	Slave 13	Slave 14	Slave 15
2	Slave 16	Slave 17	Slave 18	Slave 19	Slave 20	Slave 21	Slave 22	Slave 23
3	Slave 24	Slave 25	Slave 26	Slave 27	Slave 28	Slave 29	Slave 30	Slave 31
4	Slave 32	Slave 33	Slave 34	Slave 35	Slave 36	Slave 37	Slave 38	Slave 39
5	Slave 40	Slave 41	Slave 42	Slave 43	Slave 44	Slave 45	Slave 46	Slave 47
6	Slave 48	Slave 49	Slave 50	Slave 51	Slave 52	Slave 53	Slave 54	Slave 55
7	Slave 56	Slave 57	Slave 58	Slave 59	Slave 60	Slave 61	Slave 62	Slave 63

• Bit Set (1)

スレーブ・アクティブ

(このビットの正確な解釈はネットワーク個別のものです。マスター・ネットワー ク・インターフェースについては別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメン トを参照してください。)

• Bit Cleared (0)

スレーブ・ノット・アクティブ

(このビットの正確な解釈はネットワーク個別のものです。マスター・ネットワー ク・インターフェースについては別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメン トを参照してください。)

注意 1: 64 台以上のスレーブをサポートしているマスターもありますが、ノード番号 1-64 が Live リストに表示されます。

注意 2: EtherNet/IP スキャナには Live List 機能がありません。コンフィグレーション、ア クティブ、接続エラーについてのデータが表示されます。

• 3-7"コンフィグレーションの変更"(3-8"設定")も参照してください。

ネットワーク個別ステータス

ネットワーク・インターフェースには追加レジスタやステータス・リストを提供するもの もあります。詳細については製品の別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメントを 参照してください。

ネットワークからのゲートウェイの制御

制御ワード

制御ワードの対応するビットを設定することで、ネットワークからゲートウェイの各種制 御が可能です。

この機能はデフォルトで無効ですが、ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェースを介 して各ネットワーク向けに個別に有効にすることができます。有効にされるとゲートウェ イがデータ交換を開始するために何らかのアクションが必要になるかもしれないことに 注意してください。

制御ワード構成:

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
								Reset				Maste	r Mode		
(MSB)															(LSB)

マスター・モード¹

これらのビットは他のネットワークから現在のオンボード・マスターの操作モード を特定します。(これらのビットはマスター/スキャナ側から使用することができま せん。)これらのビットの正確な定義は当該ネットワークに依存しますが、すべて のネットワークに共通であるのは、制御ワードが有効になったら、ゲートウェイが データ交換を開始するためにこれらのビットに値を指定する必要があることです。

- 3-10"操作モードの変更(マスター・コンフィグレーションのみ)"
- Interface addendum for the on board master/scanner.

も参照してください。

- リセット
 - このビットはゲートウェイをリセットするために使用されます。
 - 1: ゲートウェイは両ネットワーク・インターフェースを再スタート&再初期化 します。
 - 0: (アクションなし)
- 2-2"ステータスと診断"
- 3-6"操作ステータス情報"
- 3-7"コンフィグレーションの変更"

も参照してください。

ネットワーク個別制御

いくつかのインターフェースはネットワークからゲートウェイを制御する追加の方法を 提供するかもしれません。詳細については別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメ ントを参照してください。

^{1.} マスター・コンフィグレーションのみ

データ・マッピング

Control- & Status Words、Live List (使用可能な場合)が有効であればオンボード・ネット ワーク・インターフェースへのデータ・マッピングに影響します。

注意: ネットワーク上のデータの表示はネットワークに高く依存し、詳細は別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメントに記載されています。

スレーブからスレーブへのゲートウェイ・コンフィグレーション

下図はスレーブ間のゲートウェイ・コンフィグレーションのデータ・マッピングを示した ものです。制御 / ステータス・ワードがこの典型的な例では両ネットワークとも有効に なっています。



- 2-2"ステータスと診断"(2-2"ステータス・ワード")
- 2-4"ネットワークからのゲートウェイの制御"(2-4"制御ワード")

も参照してください。

マスターからスレーブへのゲートウェイ・コンフィグレーション

下図はマスター / スレーブ間のゲートウェイ・コンフィグレーションのデータ・マッピン グを示したものです。上述したスレーブ間コンフィグレーションのデータ・マッピングと 似ていますが、オンボード・マスター・インターフェースに添付されたスレーブのアク ティブ・ステータスを表示する 'Live List' 機能が追加されています。



2-3"ライブリスト(マスター・コンフィグレーションのみ)"
 も参照してください。

エラー処理

ネットワークがオフラインになると他のネットワーク上で起こっていることを制御するのが望ましいことがあります。ゲートウェイは現在の値を維持したままフリーズあるいはオフラインになったネットワークからのデータをクリア(0に設定)にすることができます。

ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェースを介してどちらかが選択されます。

3-7"コンフィグレーションの変更"(3-8"設定")

ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェース

概論

一般的にX-gatewayは立ち上げと運用に労力を必要としません。しかしながらすべてのネットワークが異なるため、特定アプリケーションに合わせるために微調整が必要です。ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェースにより達成され、テキスト・ベースのユーザ・インターフェース機能はMicrosoft HyperTerminalのような標準ターミナル・エミュレーション・ソフトウェアを使用してアクセスすることが可能です。

物理的な面からみると、標準 RS232 インターフェースはつぎのようなプロパティになります。

ボーレート:	57600
停止ビット:	8
パリティ:	無し
Stop bits:	1
フロー制御:	無し



注意:本ドキュメントは例外を除いてすべてのゲートウェイ・コンフィグレーションに共通する設定をカバーしています。ネットワーク個別の設定については、適用可能な場合、製品の別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメントに記載されています。

• 4-1 "ゲートウェイ・コンフィグ・インターフェース"

• 4-1"ヌルモデム・ケーブル回路図"

通信設定

- ゲートウェイ・コンフィグ・インター フェースと PC の COM- ポート間をヌルモ デム・ケーブルで接続します。
- 2. Windows の HyperTerminal を起動します。
- HyperTerminal 上で使用する新規の接続名を 入力します。'Gateway Config connection' と 入力し OK をクリックします。
- 接続に使用するインターフェースを選択し (ゲートウェイに接続された COM ポート を選択します、この例では COM 1です)、 OK をクリックします。

Caterra	y Config Interface	
Erter details for	the phone number that y	ou want to dial.
Country/region:	Sumder 25	
Arga code .	\$10.	
Ehone number;		
	(Thinks)	145

- HyperTerminal にインターフェース用の通信 プロパティが現れます。ゲートウェイ・コ ンフィグ・インターフェースの設定がされ ていることを確認し OK をクリックしま す。
- 終了 ゲートウェイを再起動し以下の手順に進ん でください。





メニュー・インターフェース

ゲートウェイは起動中に複数の診断メッセージを表示します。メインメニューを押し <Esc>を押してください。

Verifying application firmware....OK Performing Hardware check.....OK Mounting flash disk....OK

Gateway initialising....Please wait

Verifying file system and generating configuration.....

Both Anybus modules are OK. Exchanging data.

Press ESC to enter configuration interface

メインメニュー

メインメニューでは以下の選択肢が表示されます。

Anybus X-gateway Main menu
1 - Show gateway system information
2 - Show fieldbus system information
3 - Show gateway system configuration
4 - Show fieldbus system configuration
5 - Operating Status information
6 - Change Configuration
7 - Configuration upload/download
8 - Restart Gateway
9 - Change operation mode (Master only)
A - Administration mode
>

メニューに入り、関連する数字を入力し <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押 すとメインメニューに戻ることができます。

入力	説明	ページ
1	システムの一般的な情報を表示します	3-4
2	オンボード・ネットワーク・インターフェース、一般的な情報を表示します	3-4
3	現在のシステムコンフィグレーションを表示します	3-4
4	現在のネットワーク・コンフィグレーションを表示します	3-5
5	現在の操作ステータスを表示します	3-6
6	ネットワーク・コンフィグレーションの変更	3-7
7	既存のコンフィグレーションのアップロード/ダウンロード	3-9
8	ゲートウェイの再起動。ゲートウェイは確認画面を表示します。	-
9	現在の操作モードの変更(マスターコンフィグレーションのみ)	3-10
А	管理機能へのアクセス(使いなれたユーザのみ使用)	-
	注意 :HMS はこのメニュー・エントリについてサポートできません。HMS の技術サ ポート部からの明確な案内が無い限りこの機能は使用しないでください。	

ゲートウェイ・システム情報の表示

このメニューはゲートウェイ・システム・ファームウェアについての一般的な情報を提供します。

Gateway System information	
Bootloader Version: Application Version:	1.22.1 3.10.2
Serial Number (Hex):	3.10.2 FFFFFFFF
Press ESC to continue	

続けるには <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押すとメインメニューに戻ることができます。

フィールドバス・システム情報の表示

このメニューはオンボードのネットワーク・インターフェースについての一般的な情報を提供します。

Fieldbus System informatio	on
Ethernet IP + MBTCP + WEB	Slave (Upper)
Bootloader Version: Application Version: Serial Number (Hex): Ethernet Mac ID (Hex):	01.14 01.31 A004877A 00-30-11-02-3E-45
Modbus RTU Slave (Lower)	
Bootloader Version: Application Version: Serial Number (Hex):	01.01 01.04 FFFFFFF
Press ESC to continue	

続けるには <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押すとメインメニューに戻ることができます。

ゲートウェイ・システム・コンフィグレーションの表示

このメニューは現在のゲートウェイ・システムのコンフィグレーションを表示します。

Gateway system configuration	
Reboot after disconnection:	Enabled

Press ESC to continue

続けるには <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押すとメインメニューに戻ることができます。

3-7"コンフィグレーションの変更"(3-8"設定")

フィールドバス・システム・コンフィグレーションの表示

このメニューはオンボードのネットワーク・インターフェースの現在のコンフィグレーションを表示します。

Fieldbus system configuration	
Ethernet IP + MBTCP + WEB Slave (Uppe	r)
Input I/O data size (bytes): Output I/O data size (bytes): Offline option: Control word / Status word:	20 20 Clear Disabled
Modbus Address Mode:	Enabled
Modbus RTU Slave (Lower)	
Input I/O data size (bytes):	20
Output I/O data size (bytes):	20
Input Parameter data size (bytes):	0
Output Parameter data size (bytes):	0
Offline option:	Clear
Control word / Status word:	Disabled
Offline timeout (ms/0=disabled):	0
Press ESC to continue	

続けるには <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押すとメインメニューに戻るこ とができます。

- 3-7"コンフィグレーションの変更"
- 3-8"設定"

操作ステータス情報

このメニューはゲートウェイの制御 / ステータス・ワードから現在の操作ステータスを表示します。

Operating Status information	
PROFIBUS Master (Upper)	
Cycle counter:	3
Error counter:	0
Operation mode:	Stop
Module status:	Initialised
Network status:	Offline
Status word value (Hex):	3002
Modbus RTU Slave (Lower)	
Cycle counter:	3
Error counter:	0
Module status:	Initialised
Network status:	Online
Status word value (Hex):	3003

Press ESC to continue

続けるには <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押すとメインメニューに戻るこ とができます。

- 2-2"ステータスと診断"(2-2"ステータス・ワード", 2-4"制御ワード")
- 3-7 "コンフィグレーションの変更"(3-8 "設定")

コンフィグレーションの変更

概論

このメニューはゲートウェイとオンボードのネットワーク・インターフェース基本的な操 作のためのプロパティを設定するときに使用されます。これを行うためにはゲートウェイ をオフラインにする必要があります。この場合、次のメッセージが表示されます。

Both networks will go offline Is this OK? (Y/N)

続ける場合は YY を入力してください。可能な設定が 3 つのセクションにリストされます; 上側ネットワーク・インターフェースの設定、下側ネットワーク・インターフェースの設 定、そして一般的なゲートウェイの設定が表示されます。

'+' と '-' キーを使用して異なる設定をトグルしてください。10 進数の新しい値を入力し < Enter> を押すことで値が変わります。

_____ Change configuration _____ Ethernet IP + MBTCP + WEB Slave (Upper) Input I/O data size (bytes): 20 Output I/O data size (bytes): 20 Clear Offline option (+/-): Control / Status word (+/-): Disabled Modbus Address Mode (+/-): Enabled _____ Modbus RTU Slave (Lower) Input I/O data size (bytes): 20 Output I/O data size (bytes): 20 Input Parameter data size (bytes): 0 0 Output Parameter data size (bytes): Offline option (+/-): Control / Status word (+/-): Offline timeout (ms/0=disabled): Clear Disabled 0 _____ Gateway configuration Reboot after disconnection (+/-): Enabled

変更後、ゲートウェイは変更した設定で更新するか確認します。

Store Configuration (Y/N)? Yes

変更した設定を更新する場合、Y²を押します。ゲートウェイは変更を有効にするため再 起動されなければなりません。

Configuration stored!

Do you want to restart gateway to execute all changes (Y/N)? Yes

Y を押しゲートウェイを再起動してください。ゲートウェイが再起動した後、新しい設 定が有効になります。

設定

ネットワーク・インターフェース設定

次のリストはほとんどのネットワーク・インターフェースで共通に使用できる設定です。 ネットワークによって使用できない設定があります。

詳細については別冊 X-gateway Interface Addendum 個別ドキュメントを参照してくフ	ださい。
--	------

設定	説明
入力 I/O データ長(バイト) ^{ab}	サイクリック入力データの合計を設定(ゲートウェイからネット ワークへ)
出力 I/O データ長(バイト) ^{ab}	サイクリック出力データの合計を設定(ネットワークからゲート ウェイへ)
入力パラメータ・データ長 (バイト) ^{ab}	アサイクリック入力データの合計の設定(ゲートウェイからネッ トワークへ)
出力パラメータ・データ長 (バイト) ^{ab}	アサイクリック出力データの合計の設定(ネットワークからゲー トウェイへ)
オフライン・オプション	ネットワークがオフラインのときのデータの処理のされ方を設定 します。 値 <u>: 内容:</u>
	Clear ネットワークへ送信されるデータはクリアされます Freeze ネットワークへ送信されるデータはフリーズされます - 2-6 "エラー処理"も参照してください。
制御/ステータス・ワード	 <u>内容</u>: Enabled このインターフェースの制御 / ステータス・ワードを 有効にします Disabled このインターフェースの制御 / ステータス・ワードを 無効にします - 2-2 " ステータス・ワード" - 2-4 "制御ワード"も参照してください。
ライブリスト ^b	<u>値: 内容:</u> Enabled ライブリストを有効にする Disabled ライブリストを無効にする - 2-3 " ライブリスト (マスター・コンフィグレーションのみ)" も 参照してください。

a. この設定に使用される終端抵抗はネットワーク・システムによって異なること があります。

b. この設定を使用できないネットワーク・インターフェースがあります。

注意:その他のネットワーク個別の設定は特定ネットワークで使用できます。

ゲートウェイ・システム・コンフィグレーション

設定	説明
切断後のリブート ^a	トランスポート・プロバイダがない場合のゲートウェイの動作を 決めます(終端している場合)。
	<u>値:</u> <u>内容:</u>
	Enabled 切断されたときゲートウェイをリブートします
	Disabled 切断されたときゲートウェイをリブートしません
	- 3-6 " 操作ステータス情報 " も参照してください。

a. この設定は特定のネットワーク・コンフィグレーション・ツールとソフトウェ ア・アプリケーションによって使用される HMS のトランスポート・プロバイ ダの機能の使用のみに関連しています。

コンフィグレーション・アップロード/ダウンロード

ゲートウェイへ既存のコンフィグレーションのダウンロードを使用すると便利な場合が あります。それには Y-モデムを使用できるターミナル・プログラムが必要です。

Configuration upload/download
Download Instruction:
Step 1 - Type 'd' to start download Step 2 - Type 'y' to go offline Step 3 - Start Ymodem transfer (Send) Step 4 - Download file 'config.cfg'
Upload Instruction:
Step 1 - Type 'u' to start upload Step 2 - Start Ymodem transfer (Receive)

Start configuration Upload/Download? (U/D)

- ゲートウェイへのコンフィグレーション・ファイルのダウンロード
 - 'd'を押してください。ゲートウェイ はホストターミナルが Y-モデムを 介してコンフィグレーションを送信 するのを待ちます。
 - プロンプトが現れたら、'Yを押し ゲートウェイを両方のネットワーク に対してオフラインにします。
 - 3. 'Transfer' メニューで 'Send File...' を選 択してください。
 - ゲートウェイに送るファイルを選択 してください。

Send File	20
ulare . C. Documents and Settings one Jenane	Downi
jesocia. Zrodem with Creati Recovery	
1K Xmoden Kernt Kroden	
(USC)	

- 5. Protocol'-リストから Y-Modem'を選択してください。
- Send'をクリックしてください。コンフィグレーション・ファイルがゲート ウェイにダウンロードされます。必要な場合には、ゲートウェイはリスター トします。一度リスタートすると、新しい設定が有効になります。
- ゲートウェイからのコンフィグレーション・アップロード
 - 'y' <Enter>を押してください。ゲートウェイはホストターミナルが Y-モデムを介してコンフィグレーションを受けるのを待ちます。
 - 8. "Transfer'メニューの中の'Receive File...'を選択してください。
 - 保存先を選択してください。ファイ ルは 'config.cfg' として保存されます。
 - **10.** 'Use receiving protocol'- リストの中の 'Y-Modem' を選択してください。
- Receive File
 Processed Res In Including folds
 C VDocenters and Serrory
 Bowes
 Decessing protocol
 Zooders with Chain Recovery
 Ynoden
 Macchin
 Macchin
 Ynoden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
 Zooden
- **11.** Receive'をクリックしてください。ゲートウェイは現在のコンフィグレーションをホストターミナルに送ります。
- 12. ゲートウェイがリスタートします。

操作モードの変更(マスター・コンフィグレーションのみ)

このメニューはマスター・ゲートウェイ・コンフィグレーションのみ使用でき、現在のマスターの操作モードをマニュアルで選択することができます。

Change operation mode	
PROFIBUS Master (Upper)	
Operation mode (+/-):	Stop
Press ESC to continue	

続けるには <Enter> を押してください。途中で <Esc> を押すとメインメニューに戻ることができます。

- 2-2"ステータスと診断"(2-4"制御ワード")
- Interface addendum for the on board master/scanner.

コネクタとケーブル

電源

ピン	信号	
-	グラウンド	- +
+	+24V DC	

ゲートウェイ・コンフィグ・インター フェース

ピン	信号	
筐体	シールド	1
1	-	0000
2	受信データ (RS232)	000
3	送信データ (RS232)	6
4	-	-
5	信号グラウンド	-
6	-	
7	-	-
8	-	-
9	-	

ヌルモデム・ケーブル回路図



機構図



技術仕様

電源

ゲートウェイは 24V±10% DC 電源を使用します。最大消費電流は 24V で 300mA です。

保護接地とシールド

製品は EMC 対策のため DIN レール・コネクタを介し保護接地(PE)に接続される必要 があります。

温度

動作中

+0から+65℃ (IEC-68-2-1とIEC 68-2-2に準拠しています。)

停止中

-15から+85℃ (IEC-68-2-1とIEC 68-2-2に準拠しています。)

相対湿度

製品は非凝結で5から95%の相対湿度に対応しています。 IEC 68-2-30 に準拠しています。

EMC 適合

実装されているネットワーク・インターフェースは EMC 指令 89/336/EEC に準拠しています。

エミッション

試験内容	EN 61000-6-4:2001
	55011:1998/55022:1994, class A, radiated

耐性

試験内容 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-4-2:1995 (Electrostatic Discharge (ESD)) EN 61000-4-3:1996 (Radiated, radio frequency electromagnetic field) EN 61000-4-4:1995 (Fast transients/burst) EN 61000-4-5:1995 (Surge) EN 61000-4-6:1996 (HF Injection)